光学式フィンガーマウス　400-MA006　取扱説明書

1. 特長

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、人差し指にセットし、親指でクリック・スクロール操作が可能な、コンパクトなマウスです。十分なマウス操作スペースを確保できない環境で、お使い頂けます。プレゼンや外出時のちょっとしたマウス操作などにお役立てください。本製品は光学式センサーを搭載しておりますので、机や紙の上はもちろん膝の上でも使えます。
※指や手に負担を与えますので、長時間（1時間以上）のご使用は控えてください。
【セット内容】フィンガーマウス、取扱説明書（本書）

2. 対応機種

●Windows搭載パソコン 各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ
●対応OS　Windows Vista・XP・2000・Me・98SE
※機種により対応できないものもあります。※この文章中に表記されるその他のすべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

3. マウスの接続

1)コンピュータの電源を入れ、Windowsを完全に起動させます。
2)本製品をコンピュータのUSBポートに接続します。
3)自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバを更新するためのウィザードが起動します。インストール作業中は、マウスを動かさないでください。
4)Windows Vistaの場合
　タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」「USBヒューマンインターフェイスデバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。
5)Windows XP・2000・Meの場合
　タスクバーに「新しいハードウェアが見つかりました。」「使用できる準備ができました。」と表示されて、自動的にインストールが完了します。
6)Windows 98SEの場合
　新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されます。

①新しいドライバを検索しています。
USBヒューマンインターフェイスデバイス・・・・・次へ＞

②検索方法を選択してください。
使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)・・・・・次へ＞

③新しいドライバはハードドライブのデータベースと次の選択した場所から検索されます。
チェックボックスにチェックマークを入れずに・・・・・次へ＞
もし、検索場所を聞いてきたら、　《検索場所の設定(L)》にチェックを入れて
C:¥WINDOWS¥INF　もしくは　C:¥WINDOWS¥OPTIONS¥CABS　と入力してください

④次のデバイス用のドライバファイルを検索します。
USBヒューマンインターフェイスデバイス・・・・・次へ＞



⑤USBヒューマンインターフェイスデバイス・・・・・完了
※設定が終了したら、TUNEボタン設定へ進んでください。

4. 本製品の使用方法



右ボタン
Windowsでのアプリケーションごとに設定されているマウスの動きも行いますし、またポップアップメニューの表示もすることができます。

指固定バンド
バンドを指に巻いて、マジックテープで留めることにより、マウスと指を固定します。

左ボタン
左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。

ホイール（スクロール）
インターネットやWindows上のドキュメント画面をスクロールさせる際、このホイールを前後に回転させて使います。

光学センサー部
光学センサー部を机や紙の上に当てて、マウスを動かすことにより、ポインターの位置を操作します。